

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

При самостоятельной установке Изделия соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты:

1. Определите место на столешнице, где будет расположена мойка. Оптимальное расстояние от края столешницы составляет 50-100 мм. Для этого положите мойку лицевой стороной на столешницу и обведите ее по контуру. Уберите мойку и проведите второй контур меньшего размера (диаметра), отступив от намеченного края 12 мм.
2. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии.
3. Проверьте посадку мойки в монтажный проем и определитесь с расположением крыла, если мойка реверсивная. Чтобы сделать отверстие под смеситель возьмите алмазную коронку диаметром 35 мм, вставьте ее в имеющийся паз с оборотной стороны мойки и просверлите отверстие.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБИВАТЬ ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ МОЙКУ!

4. Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции, входящей в комплект смесителя.
5. Получившийся монтажный проем тщательно очистите от пыли и опилок, а перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).
6. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под края мойки и дайте силикону закрепиться в течение 10-12 часов под собственным весом изделия.
7. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подсоедините ее к канализации, проверьте все соединения на герметичность.