

## УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

При самостоятельной установке мойки соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты. Для установки Вам понадобится: карандаш, дрель со сверлом 10 мм, лобзик с пилкой для столешницы, рулетка, угольник, влажная тряпка, герметик.

### Алгоритм установки:

1. Необходимо аккуратно наметить на столешнице место установки мойки. Положите мойку лицевой стороной на столешницу и обведите контур строго по краю мойки.
2. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 15 мм.
3. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии.
4. Затем, с помощью лобзика, строго по линии выпилите установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.
5. В зависимости от того, с какой стороны Вы хотите установить смеситель (касается реверсивных моек), справа или слева от чаши мойки, с лицевой стороны мойки сделайте отверстие диаметром 35 мм при помощи фрезы Форстнера (не входит в стандартную комплектацию Изделия и приобретается отдельно).

**Совет: формировать отверстие необходимо на мойке, стоящей в столешнице на своем посадочном месте.**

6. Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции смесителя.
7. Перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик. Устраните излишки герметика влажной тряпкой. Дайте высохнуть в течение 5 часов до последующих действий.